

Nutzungshinweise

- Betreiben Sie den Generator nur mit sauberem Trinkwasser <100ppm.
- Nicht zur Verwendung von heißen, kohlendioxidhaltigen oder anderen Getränken geeignet.
- Stellen Sie den Hydrogen Maxi nicht in den Kühlschrank oder eine Kühlbox.
- Tauchen Sie die Basis nicht unter Wasser.
- Verwenden Sie Wasser mit max. 60°C. Niemals einfrieren!
- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel!
- Lassen Sie den Gasdruck am Deckel kurz ab, wenn Sie mehr als zwei Durchgänge starten.
- Von Kindern, Haustieren, Hitze und Flammen fernhalten.
- Ziehen Sie das Kabel nicht mit nassen Händen aus dem Stecker.
- Betreiben Sie den Generator niemals ohne Wasser in der Flasche.

Technische Daten

Stromaufnahme Netzteil	USBC 5V / 1A
Fassungsvolumen	400ML
Wasserqualität	<100ppm
Wassertemperaturbereich	0° - 60° C
Abmessung	B 67 mm x H 225 mm
Gewicht	544 Gramm
Wasserstoffgehalt	Bis zu 3,2 ppm
Stromverbrauch	3,7V DC / 1A
Material der Flasche	Borsilikatglas



Hydrogen Maxi

Mobiler-Wasserstoff-Generator



Vorbereitung

1. Waschen Sie den Glaszylinder und den Deckel mit Seife und warmen Wasser einzeln aus.
2. Entfernen Sie den wasserdichten Verschluss der Elektrolyseeinheit.
3. Drehen Sie den Zylinder auf den Generator und ziehen ihn handfest an.
4. Spülen Sie ihn mit warmen Wasser nochmals aus und füllen ihn ca. bis zur Hälfte mit Wasser.
5. Schrauben Sie den Deckel handfest auf das Gerät.
6. Stecken Sie nun das USB-C-Ladekabel in den Anschluss des Geräts, das andere Kabelende in den Netzstecker und diesen dann in eine Steckdose.
7. Laden Sie den Hydrogen Maxi vollständig auf, dies dauert etwa 3 bis 4 Stunden.
8. Entfernen Sie das Wasser aus dem Zylinder und füllen es bis kurz unter das Gewinde mit sauberem Trinkwasser.
9. Jetzt nur noch den Deckel handfest aufschrauben und das Gerät ist betriebsbereit.

Bedienung

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1x kurz. Das Display leuchtet 5 Minuten lang auf und das Gerät produziert H₂ (Wasserstoff). Wenn Sie die Taste ein zweites mal kurz drücken, verlängert sich die Laufzeit auf 10 Minuten. Wenn Sie die Taste ein drittes Mal kurz drücken, geht das Gerät aus.
- Nach einem Zyklus von 5 oder 10 Minuten erlischt das Display und der Vorgang ist abgeschlossen. Für eine höhere H₂-Konzentration wiederholen Sie den Vorgang max. 30 Minuten lang und entlassen Sie den Druck alle 10 Minuten.
- Sie können das Wasserstoffwasser direkt aus dem Gerät trinken oder in einen anderen Behälter gießen. Am besten Sie genießen das Wasserstoffwasser innerhalb einer Stunde. Wasserstoff verflüchtigt sich mit der Zeit.
- Für den Reinigungsmodus drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für ca 5 Sekunden und das Gerät produziert für 3 Minuten O₃ (Ozon). Nochmal drücken und es geht aus.
- Wenn das Batteriesymbol leuchtet, bedeutet dies, dass die Akkuleistung niedrig ist und der Hydrogen Maxi aufgeladen werden muss.

Verwendung des Inhalators

1. Füllen Sie ca. 5 ml Wasser in die Elektrolyseeinheit und schrauben Sie den Inhalatoradapter auf den Generator.
2. Befestigen Sie die Wasserstoffbrille an dem Inhalationsadapter.
3. Legen Sie das Schlaufenende der Brille über Ihren Kopf, die beiden Atemzinken in jedes Nasenloch und stellen Sie die Perle hinten im Nacken so ein, dass sie am Hinterkopf gut anliegt.
4. Starten Sie den Hydrogen Maxi und genießen Sie den Wasserstoff.



Wartung und Entkalkung

- Reinigen Sie die Elektrolyseeinheit je nach dem Grad der Verkalkung ein- bis zweimal im Monat. Zum Entkalken einfach 1 Teil Zitronensäure auf 3 Teile Wasser in den Zylinder geben und den Generator einige Stunden mit der Mischung einweichen lassen. Entleeren Sie anschließend das Gemisch und spülen Sie den Zylinder gründlich mit warmem Wasser aus.
- Führen Sie die Selbstreinigung OZON Erzeugung einmal pro Woche durch, trinken Sie das selbstreinigende Wasser nicht, gießen Sie das Wasser einfach weg. Bei starkem Geruch, geben Sie noch eine Prise Salz ins Wasser bevor Sie den Vorgang starten.